

BROCK[®]
Electronics

MELEGSZENDVICS SÜTŐ

SSM 1001 WH, SSM 2001 RD, SSM 2001 RD





MELEGSZENDVICS SÜTŐ

SSM 3002 SSM 1001 WH, SSM 2001 RD, SSM 2001 SS

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági információkra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a szendvicssütő első használata előtt, és tartsa biztonságos helyen.
- Ha a készüléket harmadik félnek továbbadja, akkor ezt a kezelési útmutatót is kérjük, adja át.
- A helytelen használat és kezelés a készülék meghibásodásához és a felhasználó sérüléséhez vezethet. Ez a készülék nem alkalmas sem kereskedelmi, sem szabad levegőn történő használatra.
- Mielőtt bedugná a dugót a hálózati aljzatba, ellenőrizze, hogy az áram és a tápellátás megfelel-e a típustáblán szereplő adatoknak.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, és tisztítás előtt.
- A készülék egyes részei használat közben felforrósodnak. Ezért a készüléket csak a fogantyúnál fogja meg.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy a hálózati csatlakozódugót. Életveszély áramütés miatt!
- A gyerekek nem tudják felismerni az elektromos készülékek helytelen kezelésével járó veszélyeket. Ezért a gyermekek soha ne használjanak elektromos háztartási készülékeket felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábelben vagy a csatlakozón sérülés jelei vannak, ha a készülék a padlóra esett vagy más módon megsérült. Ilyen esetekben vigye el a készüléket szakemberhez ellenőrzés és szükség esetén javítás céljából.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon éles szélékre, és tartsa távol forró tárgyaktól és nyílt lángtól.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre, és ne érintkezzen forró tárgyakkal vagy nyílt lánggal (pl. főzőlap).
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
- A terméket nem használják függönyök és éghető anyagok közelében vagy alatt.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a sütőfelületeket, majd szárítsa meg. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.

TERMÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő aljzathoz.
- Az ellenőrző lámpák világítanak, és a pirítófelületek felmelegednek.
- A készüléket grillezés előtt fel kell melegíteni. Közben készítse elő az ételt. Amint a készülék felmelegedett, az ellenőrző lámpa kialszik.
- Most elkezdheti a grillezést. Nyissa ki a készüléket a retesznél.
- Zárja le a készüléket, ügyelve arra, hogy a retesz be legyen zárva.
- Figyelem: Ha az élelmiszereken túl sok töltelék van, a készüléket nem lehet bezárni. Vegyünk le a töltelékből. Soha ne használjon erőt a készülék bezárásához.
- Pirítás közben a hőmérséklet-szabályozó termosztát kikapcsol, majd újra bekapcsol. Az ellenőrző lámpa is ki- és újra bekapcsol.
- A grillezési folyamat befejezése után (kb. 2-3 perc) nyissa ki a reteszt, és egy lapos fa vagy műanyag spatula segítségével távolítsa el az ételeket. Soha ne használjon éles vagy fém tárgyat (pl. kést, fém spatulát stb.), mert ez károsítja a teflon bevonatot.
- Ha mozgatható ételt kíván grillezni, zárja be ismét a készüléket, és várja meg, amíg a pirítófelületek kellőképpen felmelegednek.
- Amikor az ellenőrző lámpa ismét kigyullad, megismételheti a pirítási folyamatot a fent leírtak szerint.
- A grillezési folyamat befejezése után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Nyitott állapotban hagyja kihűlni a készüléket.



Figyelmeztetés:

- A grillező felületek, valamint a készülék oldalai és teteje nagyon felforrósodnak. Kerüljön minden érintkezést. Égésveszély! Csak a fogantyúnál fogja meg.
- A készüléket használat közben mindig vízszintesen kell elhelyezni.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőnek, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben. FIGYELMEZTETÉS: Faszemet vagy hasonló éghető tüzelőanyagokat nem szabad ezzel a készülékkel használni.