

BROCK[®]
Electronics

KÁVÉDARÁLÓ

CG 3050 WH, CG 3250 BK





ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Kérjük, őrizze meg jelen útmutatót, a jótállási jegyet, az eladási bizonylatot és lehetőség szerint a kartondobozt a belső csomagolással együtt!
3. A készülék kizárólag magáncélra és nem kereskedelmi használatra készült!
4. Mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, amikor a tartozékokat csatlakoztatja, tisztítja a készüléket, vagy ha zavar lép fel a működés során. Előtte kapcsolja ki a készüléket. A csatlakozót húzza, ne a kábelt.
5. Annak érdekében, hogy megóvja a gyermekeket az elektromos készülékek veszélyeitől, soha ne hagyja őket felügyelet nélkül a készülék mellett. Következésképpen, amikor kiválasztja az eszköz helyét, úgy tegye azt, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
6. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nem sérült-e. Bármilyen sérülés esetén a készüléket nem szabad használni.
7. Ne javítsa meg saját kezűleg a készüléket, hanem vigye el a legközelebbi hivatalos szervizbe.
8. Tartsa távol a készüléket és a kábelt hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles széléktől és hasonlóktól.
9. Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, még akkor is, ha csak egy pillanatra.
10. Ne használja a készüléket a szabadban.
11. A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad vízbe vagy más folyadékba helyezni, illetve érintkeztetni velük. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
12. Ha a készülék nedves lesz, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne nyúljon a vízbe.
13. Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
14. A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében ne használja a kávédarálót 30 másodpercnél tovább.

HASZNÁLATHOZ TARTOZÓ INSTRUKCIÓK

1. Ez a készülék kizárólag szemes kávé őrlésére szolgál.
2. A kávédaráló kapacitása 60g. Ne töltse fel a darálót a szélén túl.
3. Nyissa ki a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.
4. Töltse be a szemes kávé a szemeskávétartályba.
5. Zárja le a fedelet, és forgassa el addig, amíg a burkolaton lévő jelölés illeszkedik a házon lévő jelzéshez.
6. Tekerje le teljesen a kábelt, és csatlakoztassa a tápegységhez.
7. A kávédaráló impulzus üzemmóddal rendelkezik. A kávé darálásához tartsa lenyomva a pulzusgombot.
8. Miután elérte a kívánt őrlési konzisztenciát, nyissa ki a fedelet, és öntse ki belőle az őrleményt.
9. Várjon legalább egy percet két használat közben, hogy elkerülje a készülék túlmelegedését.
10. Ne használja a készüléket olajos magvak (pl. földimogyoró) vagy túl kemény termékek (pl. rizs) darálására.

TISZTIÍTÁSI INSTRUKCIÓK

1. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
2. Minden használat után tisztítsa meg a szemes kávé tartályt.
3. Nedves ruhával törölje le a szemes kávé és külsejét.
4. Mosás után száraz ruhával fényesítse át a huzatot.
5. A vezetékbe be lehet tekerni a kábeltároló rekesszel rendelkező alapegységbe.
6. Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Névleges feszültség.....	220-240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	150 W