

BROCK[®]
Electronics

HAJSZÁRÍTÓ

HD 8201 VT, HD 8201 RD, HD 8302 RD



BROCK

HAJSZÁRÍTÓ

HD 8201 VT, HD 8201 RD, HD 8302 RD

**BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A HASZNÁLAT BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓAN
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ**

A garanciális feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célra használják.

1. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el és mindig tartsa be az alábbi utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
2. A termék csak beltérben használható. Ne használja a terméket olyan célra, amely nem kompatibilis a termék funkciójával.
3. Az alkalmazható feszültség 220-240V, ~50/60Hz. Biztonsági okokból nem célszerű több eszközt csatlakoztatni egy konnektorhoz.
4. Legyen óvatos, ha gyermekek közelében használja. Ne hagyja, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel. Ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készüléket, felügyelet nélkül használják azt.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismereteik az eszközzel kapcsolatban, csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, ill. ha eligazították őket a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a működésével járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.
6. A termék használatának befejezése után ne felejtse el óvatosan kihúzni a dugót a konnektorból, miközben a dugaszt fogja meg. Soha ne húzza a tápkábelt!!!
7. Soha ne tegye a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy az egész készüléket a vízbe. Soha ne tegye ki a terméket légköri hatásoknak, például közvetlen napfénynek vagy esőnek, stb. Soha ne használja a terméket nedves környezetben.
8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérül, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a terméket szakszervizbe kell vinni, hogy kicseréeljék.
9. Soha ne használja a terméket sérült tápkábellel, vagy ha leesett vagy más módon megsérült, vagy ha nem működik megfelelően. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a hibás terméket, mert az áramütéshez vezethet. A sérült készüléket mindig vigye szakszervizbe a javításhoz. Minden javítást csak felhatalmazott szerviz szakember végezhet. A helytelenül elvégzett javítás veszélyes helyzeteket okozhat a felhasználó számára.
10. Soha ne helyezze a terméket forró vagy meleg felületekre vagy konyhai készülékekre, például elektromos sütőre vagy gázégőre, vagy azok közelébe.
11. Soha ne használja a terméket éghető anyagok közelében.
12. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
13. Soha ne hagyja a terméket az áramforráshoz csatlakoztatva felügyelet nélkül. Még akkor is, ha a használat rövid időre megszakad, kapcsolja ki a hálózatról, húzza ki a tápkábelt.
14. A további védelem érdekében ajánlatos maradékáram-védőt (RCD) beszerezni a tápáramkörbe, amelynek névleges maradékáram nem haladja meg a 30 mA-t. Ebben az ügyben forduljon villanyszerelőhöz.

1. Soha ne használja ezt a készüléket víz közelében, például: zuhany alatt, fürdőkádban vagy vízzel teli mosdó felett.
2. Ha a készüléket használat után a fürdőszobában használja, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, mert a víz közelsége még akkor is kockázatot jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
3. Ne hagyja, hogy a készülék vagy a hálózati adapter benedvesedjen. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót vagy a hálózati adaptert a konnektorból. Ha a készülék áram alatt van, ne tegye a kezét a vízbe. Az újbóli használat előtt ellenőriztesse a készüléket szakképzett villanyszerelővel.
4. Ne érintse meg a készüléket vagy a hálózati adaptert nedves kézzel.
5. A készüléket minden használat után ki kell kapcsolni.
6. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a fali aljzatban vagy a tápegységben.
7. Az eszközt nem úgy tervezték, hogy külső ütemezővel vagy külön távirányító rendszerrel működjön.
8. Tartsa a készüléket gyermekektől távol. A készülékek gyermekek általi használatához felnőtt felügyelete szükséges.
9. A tápkábel ne érjen a készülék forró részeihez, és ne helyezze más hőforrások közelébe.
10. Ne tekerje az elektromos kábelt a készülék köré.
11. Ne távolítsa el a port vagy idegen testet a hajszárító belsejéből éles tárgyakkal.
12. Ne használja a szabadban, vagy ahol aeroszoloikat használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
13. Ne takarja le a hajszárítót, mert hő felhalmozódhat a belsejében, és kárt vagy tüzet okozhat.
14. A hajlakkok gyúlékony anyagokat tartalmaznak. Ne alkalmazza őket a készülék használata közben.
15. Ne használja a készüléket alvó embereken.
16. A készülék csak a házon feltüntetett feszültséggel táplálható.
17. Működés közben ne helyezze a készüléket nedves felületre vagy ruhára.
18. Használat után kapcsolja ki a gépet, húzza ki a tápkábelt a fali aljzathoz, és várja meg, mielőtt lehűl.
19. Mindig, mielőtt felszerelést helyezne a készülékre, győződjön meg arról, hogy azok kívül és belül szárazak.
20. Semmilyen módon ne takarja el a bemenetet és a levegőkimenetet, pl.: hajjal.
21. Ne irányítsa a forró levegő áramlását a tápkábelre
22. Ne irányítsa a forró levegőt a szembe vagy más érzékeny területekre.

A TERMÉK HASZNÁLATA

1. Állítsa be a kívánt sebességet/hőmérsékletet a kapcsolóval:

0 - kikapcsolva 1 - alacsony sebesség, forró levegő 2 - nagy sebesség, nagyon forró levegő

- hideg mód

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen tisztítsa meg a bemeneti fedőrácsot a laza hajtól vagy egyéb portól.

2. A szennyezett házat nedves puha ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. Ne használjon agresszív tisztítószert.

3. Kerülje, hogy folyadék jusson a hajszárító belsejébe.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Névleges feszültség..... 220-240 V Névleges frekvencia .. 50-60 Hz
Névleges teljesítmény..... 1800-2200 W