



DANUBE

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ KÉZIKÖNYV EKK032



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

Bekapcsolás előtt olvassa el a vízforraló kézikönyvét, még akkor is, ha tudja, hogyan kell hasonló készülékeket használni. A vízforralót a használati utasításnak megfelelően kell használni. A vízforraló használatának végéig meg kell őriznie. Szállításkor a vízforralót az eredeti dobozába kell helyezni.

Fontos biztonsági utasítások

- Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel. A vízforralót csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a biztonságukért felelős személytől kaptak erre utasítást. A gyermekeket állandó felügyelet alatt kell tartani, és nem szabad engedniük, hogy a vízforralóval játsszanak. A vízforraló nem játék. Helyezze el gyermekektől távol.
- A vízforraló kizárólag háztartási használatra szolgál, és nem használható más célokra, mint amelyekre a rendeltetése szerint készült.
- Mielőtt a vízforralót a hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a kanna adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózatban lévő hálózati feszültséggel. Ne csatlakoztassa a vízforralót, ha a feszültség nem megfelelő.
- A vízforraló alját csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Soha ne használja a vízforralót kád, zuhanyzó vagy medence közelében.
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyekhez nem tartozék a vízforraló, vagy amelyekkel nem ehhez a vízforralóhoz tervezték.
- A vízforralót mindig sima, száraz felületre helyezze.
- Ne tegye a vízforralót ablakpárkányra.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó nem érintkezik vízzel vagy nedvességgel.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot az elektromos vízforralóra.
- Ne merítse az elektromos vízforralót vagy annak részét vízbe vagy más folyadékba.
- Az elektromos vízforraló nem használható ipari környezetben és kültéren.
- Ne használjon aeroszolt a vízforraló közelében.
- Ha nem használja, tisztítja vagy mozgatja az elektromos vízforralót, le kell választani az elektromos hálózatról.
- Ne tegye az elektromos vízforralót tűzhelyre, gáz- és elektromos konyhára.
- Ne helyezze a vízforralót nyílt láng, hőforrást jelentő berendezések és tárgyak közelébe.
- Ne használja a vízforralót, ha a vízforraló, a csatlakozódugó vagy a kábel sérült. A cserét vagy javítást jelenteni kell egy speciális szerviznek vagy cégnek.
- Ne próbálja saját maga megjavítani vagy módosítani a vízforralót, mert fennáll az áramütés veszélye. Minden javítást és beállítást szakszervizre vagy cégre kell bízni.
- A készülékben a garanciális időszak alatti beállítási interferencia veszteséget eredményez.
- Ne helyezze a vízforraló tápkábelét forró felületek vagy éles tárgyak közelébe.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, és úgy helyezze el, hogy senki ne tudjon jární vagy megrongálni.
- Húzza ki a vízforralót a csatlakozódugónál fogva, ne az elektromos vezetékét húzza.
- A vízforralót csak a vele együtt szállított talppal szabad használni. A vízforraló alját tilos más célokra használni, mint amelyekre azt tervezték.
- A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha nincs benne víz.
- Mielőtt a vízforralót forró italok készítésére használná, töltsse fel a kannát tiszta vízzel, forralja fel és ürítse ki. A vízforraló készen áll a közös használatra, miután ezt az eljárást 5-6 alkalommal megismételte.
- A készülék kizárólag forrásban lévő víz készítésére szolgál.
- Forrás közben ne érintse meg, ne nyissa fel vagy mozgassa a fedelet.

FORRALÓ LEÍRÁSA

1. Alap kábeltárolóval
2. Kapcsoló O / I
3. Fedő
4. Vízsztíjtelző
5. Szűrő



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást, és vegyen ki mindent belülről.
2. Állítsa be a tápkábel szükséges hosszát, a kábel többi részét pedig helyezze a vízforraló aljába (1).
3. Az alapot tiszta, száraz, sima felületre kell helyezni.
4. Töltse meg a vízforralót a szükséges mennyiségű vízzel. Ha a vízforraló túl van töltve, fennáll annak a veszélye, hogy a forrásban lévő víz kifolyik, míg ha túl kevés vízforraló nem fog működni megfelelően.
5. A víz a kiöntőn vagy a fedél nyílásán keresztül önthető ki, amelyet a víz kiöntése után megfelelően le kell zárni.
6. A víznek el kell érnie a minimumot, és nem haladhatja meg a vízsztíjtelzőn (4) jelzett maximális szintet.
7. Ne töltsön bele vizet, ha a vízforraló az alján van.
8. Helyezze a vízforralót az alapra.
9. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba.
10. Kapcsolja be a vízforralót úgy, hogy a kapcsolót (2) az "I" állásba nyomja.
11. Amikor a víz forr, a vízforraló automatikusan kikapcsol.
12. Mielőtt leveszi a vízforralót az aljáról, győződjön meg arról, hogy a vízforraló ki van kapcsolva. Ha még az "I" pozícióban van, manuálisan kapcsolja ki.
13. Ne használja a vízforralót, ha nincs benne víz.

A VÍZFORRALÓ TISZTÍTÁSA ÉS VÍZKÖMENTESÍTÉSE

A kivethető szűrő megakadályozza a vízkövek lerakódását a fűtőkorongon, és megakadályozza, hogy kiöntések közben kikerüljenek a kannából. Ezt a szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani folyó víz alatt. A lerakódásokat és a vízkövet rendszeresen, legalább havonta egyszer el kell távolítani. A következő módszerekkel tisztíthatja meg a vízforralót a lerakódásoktól:

- 1/2 liter 8%-os fehér ecet, amelyet hideg vízforralóba kell önteni, és főzés nélkül hagyni 2 órán át. Ezután ürítse ki a vízforralót, és forraljon fel tiszta vizet, ürítse ki. Ismételje meg legfeljebb ötször.
- 30 g citromsavat 1/2 l vízzel forralunk fel a vízforralóban, hagyjuk állni 30 percig. Ürítse ki a vízforralót, és forraljon fel tiszta vizet, majd ismét ürítse ki. Ismételje meg legfeljebb ötször.

A vízforraló külső részeinek tisztításához használjon folyékony mosogatószerrel megnedvesített nedves ruhát. Az alap tisztításához csak száraz ruhát használjon. Ne használjon oldószert, hígítót vagy tisztítószert, amelyek károsíthatják vagy megkarcolhatják a vízforralót és annak elemeit.

Műszaki adatok: 220-240V- 50-60Hz; 1850-2200 W; 1,8 liter



A 2012/19/EU irányelv értelmében tilos az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Alkatrészeit újra kell hasznosítani, vagy külön kell ártalmatlanítani. Ellenkező esetben veszélyes és mérgező anyagok kibocsátását idézhetik elő, amelyek veszélyt jelentenek a környezetre. A törvény előírja minden fogyasztónak, hogy a szükségtelen vagy elhasznált elektromos és elektronikus berendezést visszajuttassa a gyártóknak, az értékesítési ügynököknek vagy a hulladékkezelő létesítményeknek. A részletes feltételeket a nemzeti jogszabályok szabályozzák. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson elhelyezett fenti szimbólum erre a követelményre utal. A megfelelő elkülönítésnek és a hulladékkezelésre vonatkozó előírások betartásának köszönhetően minden felhasználó jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.