

BROCK[®]
Electronics

Melegszeandvics sűtű SSM 3008 WH



BROCK

MELEGSZENDVICS SÜTŐ

SSM 3008 WH

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a termék első használata előtt, és tartsa biztonságos helyen.

Ha a készüléket harmadik félnek továbbadja, akkor ezt a kezelési útmutatót is kérjük, adja át. A helytelen használat és kezelés a készülék meghibásodásához és a felhasználó sérüléséhez vezethet.

- Ez a készülék nem alkalmas sem kereskedelmi, sem kültéren történő használatra.
- Mielőtt bedugná a dugót a hálózati aljzatba, ellenőrizze, hogy az áram és a tápellátás megfelel-e a típustáblán szereplő adatoknak.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, és tisztítás előtt.
- A készülék egyes részei használat közben felforrósodnak. Ezért a készüléket csak a fogantyúnál fogja meg.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy a hálózati csatlakozódugót. Életveszélyes áramütés miatt!
- A gyerekek nem tudják felismerni az elektromos készülékek helytelen kezelésével járó veszélyeket. Ezért a gyermekek soha ne használjanak elektromos háztartási készülékeket felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábelen vagy a csatlakozón sérülés jelei vannak, ha a készülék a padlóra esett vagy más módon megsérült. Ilyen esetekben vigye el a készüléket szakemberhez ellenőrzés és szükség esetén javítás céljából.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon éles szélékre, és tartsa távol forró tárgyaktól és nyílt lángtól.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre, és ne érintkezzen forró tárgyakkal vagy nyílt lánggal (pl. főzőlap).
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
- Kérjük, ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében [pl. függöny].

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a pirító felületeket, majd szárítsa meg. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.

TERMÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő aljzathoz.
- Az ellenőrző lámpák világítanak, és a pirító felületek felmelegednek.
- A készüléket grillezés előtt fel kell melegíteni. Közben készítse el az ételt. Amint a készülék felmelegedett, az ellenőrző lámpa kialszik.
- Most elkezdheti a grillezést. Nyissa ki a készüléket a retesznél.
- Zárja le a készüléket, ügyelve arra, hogy a retesz be legyen zárva.

Figyelem: Ha az élelmiszereken túl sok töltet van, a készüléket nem lehet bezárni. Vegyünk le a tölteléből. Soha ne használjon erőt a készülék bezárásához.

- Pirítás közben a hőmérséklet-szabályozó termosztát kikapcsol, majd újra bekapcsol. Az ellenőrző lámpa is ki- és újra bekapcsol.
- A grillezési folyamat befejezése után (kb. 2-3 perc) nyissa ki a reteszt, és egy lapos fa vagy műanyag spatula segítségével távolítsa el az ételeket. Soha ne használjon éles vagy fém tárgyat (pl. kést, fém spatulát stb.), mert ez károsítja a teflon bevonatot.
- Ha mozgatható ételt kíván grillezni, zárja be ismét a készüléket, és várja meg, amíg a pirító felületek kellőképpen felmelegednek.
- Amikor az ellenőrző lámpa ismét kigyullad, megismételheti a pirítási folyamatot a fent leírtak szerint.
- A grillezési folyamat befejezése után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Nyitott állapotban hagyja kihűlni a készüléket.

Figyelem: A grillező felületek, valamint a készülék oldalai és teteje nagyon felforrósodnak. Kerüljön minden érintkezést Égésveszély! Csak a fogantyúnál fogja meg. A készüléket használat közben mindig vízszintesen kell elhelyezni.

- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőnek, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
- FIGYELMEZTETÉS: Faszenet vagy hasonló éghető tüzelőanyagokat nem szabad ezzel a készülékkel használni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Először húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Csak akkor tisztítsa, ha a készülék teljesen kihűlt.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék házfelületét és pirító felületeit.
- A morzsát, vagy ételmaradékot a legegyszerűbb egy nagyon puha kefével eltávolítani.
- Soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy éles tárgyakat (pl. súrolókefét vagy kést) a tisztításhoz. Figyelem: Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Életveszély áll fenn áramütés miatt.

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:

- a személyzeti konyhákban, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben
- Lakásban
- ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Feszültség.....220-240 V~50/60 Hz

Teljesítmény.....1400 W