

BROCK

www.gravicom.hu

3 IN 1 SZENDVICS / WAFFEL ÉS GRILLSÜTŐ

SSM 2003 RD



GRAVICOM
TRADING KFT

3 IN 1 SZENDVICS / WAFFEL ÉS GRILLSÜTŐ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.

Eszköz csatlakoztatása villamos hálózathoz

Az elektromos készüléket csak az áramerősségnek megfelelő, földelt aljzatba szabad csatlakoztatni. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a termék címkéjén feltüntetett értékkel. Ez a készülék megfelel a CE-jelölés használatára vonatkozó jog megszerzésére vonatkozó kötelező irányelvek követelményeinek.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Mielőtt az elektromos készüléket az áramforráshoz csatlakoztatná, meg kell győződni arról, hogy a készülék, tápkábele, nem sérült. Ha a készüléket kemény felületre ejtik, kérjük, ne használja újra, mert még egy észrevehetetlen hiba is negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nem sérült-e. Ha sérülést észlel, ne használja a készüléket. Ez a készülék nagyon magas hőmérsékleten működik.

Legyen óvatos : a készülék működés közben nagyon felforrósodik. Ne érintse meg a forró felületeket a kezével. Óvakodjon a forró gőztől, mert forrázást okozhat. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva.

Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból:

- ha a készüléket nem használja;
- bármilyen sérülés esetén;
- a készülék tisztítása esetén
- Ha ki szeretné húzni az elektromos csatlakozót a konnektorból, soha ne a vezetéknel fogva húzza, hanem csak a csatlakozó dugónál fogva.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá a készülék forró részeihez.
- Ne engedje, hogy a készülék vagy a tápkábel forró felületekkel vagy hőforrásokkal érintkezzen.
- Helyezze a készüléket hőálló, egyéb tárgyaktól mentes felületre. Ne telepítse és ne használja a készüléket konyhai szekrények, vagy függő tárgyak, például függönyök vagy más gyúlékony anyagok mellé vagy alá helyezve.
- Ez a készülék nem korlátozott fizikai, tapintási vagy intellektuális képességekkel rendelkező személyek általi használatra készült. Ne engedje, hogy kellő tapasztalattal és készségekkel nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) használják a készüléket, amíg a biztonságért felelős személy nem képezte ki őket. Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül játszani az eszközzel.

Figyelmeztet: a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől! Fulladásveszély állhat fenn ellenkező esetben.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben foglalt utasítások megsértéséből eredő károkért.

Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, kereskedelmi célokra nem használható.

A biztonsági berendezések követelményeinek megfelelően és az esetleges sérülések megelőzése érdekében az elektromos készülékek javítását, beleértve az elektromos vezeték cseréjét is, csak szakképzett személy végezheti. Javítás esetén kérjük, vigye el a készüléket szervizbe.



BROCK

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Távolítson el minden csomagolóanyagot.

Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a piritó felületeket, majd szárítsa meg. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.

TERMÉK HASZNÁLATA

Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő aljzathoz.

Az ellenőrző lámpák világítanak, és a piritó felületek felmelegednek.

A készüléket grillezés előtt fel kell melegíteni. Közben készítse el az ételt. Amint a készülék felmelegedett, az ellenőrző lámpa kialszik.

Most elkezdheti a grillezést. Nyissa ki a készüléket a retesznél.

Zárja le a készüléket, ügyelve arra, hogy a retesz be legyen zárva.

Figyelem: Ha az élelmiszereken túl sok töltet van, a készüléket nem lehet bezárni. Vegyünk le a tölteléből. Soha ne használjon erőt a készülék bezárásához.

Piritás közben a hőmérséklet-szabályozó termosztát kikapcsol, majd újra bekapcsol. Az ellenőrző lámpa is ki- és újra bekapcsol.

A grillezési folyamat befejezése után (kb. 2-3 perc) nyissa ki a reteszt, és egy lapos fa vagy műanyag spatula segítségével távolítsa el az ételeket. Soha ne használjon éles vagy fém tárgyat (pl. kést, fém spatulát stb.), mert ez károsítja a teflon bevonatot.

Ha mozgatható ételt kíván grillezni, zárja be ismét a készüléket, és várja meg, amíg a piritó felületek kellőképpen felmelegednek.

Amikor az ellenőrző lámpa ismét kigyullad, megismételheti a piritási folyamatot a fent leírtak szerint.

A grillezési folyamat befejezése után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Nyitott állapotban hagyja kihűlni a készüléket.

Figyelem:

- A grillező felületek, valamint a készülék oldalai és teteje nagyon felforrósodnak.
- Kerüljön minden érintkezést.
- Égésveszély! Csak a fogantyúnál fogja meg.
- A készüléket használat közben mindig vízszintesen kell elhelyezni.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőnek, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.

FIGYELMEZTETÉS:

Faszenet vagy hasonló éghető tüzelőanyagokat nem szabad ezzel a készülékkel használni.



HOGYAN CSERÉLJÜK KI A SÜTŐ LEMEZKEKET

1. lépés: Nyissa ki a szendvicssütőt.
2. lépés: Húzza meg a leválasztó gombot a főzőlap kioldásához, és vegye ki a nyilak irányába, ahogy az ábrán látható.
3. lépés: A kívánt főzőlap helyére pattanásához helyezze le a főzőlapot kis erővel, amíg kattánós hangot nem hall.

Figyelmeztetés: A lemezeket csak akkor cserélje ki, ha a készülék lehűlt állapotban van.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Először húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Csak akkor tisztítsa, ha a készülék teljesen kihűlt.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék házfelületét és piritó felületeit.
- A morzsát, vagy ételmaradékot a legegyszerűbb egy nagyon puha kefével eltávolítani.
- Soha ne használjon súroló hatású tisztítószerket vagy éles tárgyakat (pl. súrolókefét vagy kést) a tisztításhoz.

Figyelem: Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Életveszély áll fenn áramütés miatt.

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:

- a személyzeti konyhákban, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben
- Lakásban
- ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben

