

BROCK[®]
Electronics

Sütemény készítő Használati útmutató

HZ 3012



BROCK

Sütemény készítő

HZ 3012

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Kérjük, őrizze meg jelen útmutatót, a jótállási jegyet, az eladási bizonylatot és lehetőség szerint a kartondobozt a belső csomagolással együtt!
3. A készülék kizárólag magáncélra és nem kereskedelmi használatra készült!
4. Mindig húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, amikor a tartozékokat csatlakoztatja, tisztítja a készüléket, vagy ha zavar lép fel a működése közben. A csatlakozót húzza, ne a kábelt.
5. Annak érdekében, hogy megóvja a gyermekeket az elektromos készülékek veszélyeitől, soha ne hagyja őket felügyelet nélkül a készülék mellett. Következésképpen, amikor kiválasztja az eszköz helyét, úgy tegye azt, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a készülékhez. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le.
6. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a kábelt, hogy nem sérült-e. Bármilyen sérülés esetén a készüléket nem szabad használni.
7. Ne javítsa meg saját kezűleg a készüléket, hanem vigye el a legközelebbi hivatalos szervizbe.
8. Tartsa távol a készüléket és a kábelt hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
9. Soha ne használja a készüléket felügyelet nélkül! Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja, még akkor is, ha csak egy pillanatra.
10. Ne használja a készüléket a szabadban.
11. A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad vízbe vagy más folyadékba helyezni, illetve ilyenekkel érintkezni. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
12. Ha a készülék nedves lesz, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne nyúljon a vízbe.
13. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
14. A sütőfelületek nagyon felforrósodnak. Csak a fogantyúkat érintse meg.
15. Helyezze az egységet hőálló felületre vagy szőnyegre.
16. A felmelegedés elkerülése érdekében ne helyezze a készüléket közvetlenül a szekrény alá. Ügyeljen arra, hogy mindenhol elegendő hely legyen.
17. Ügyeljen arra, hogy a sütőrész kinyitáskor gőz ne lépjen ki.
18. Tűz- és áramütésveszély minden elektromos készülékben fennáll, és személyi sérülést vagy halált okozhat. Kérjük, kövesse az összes biztonsági utasítást.
19. Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének, vagy hasonló képesítésű személynek kell kicserélnie.
20. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.
21. Faszenet vagy hasonló éghető tüzelőanyagot nem szabad ezzel a készülékkel használni.
22. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
23. A készülékeket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működtetni.
24. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Tisztítsa meg a lemezeket nedves szivacsos öblítéssel, és óvatosan szárítsa meg.

Miután finom bevonóolajat vitt fel a lemezekre, zárja le a készüléket, és dugja be a konnektorba. A jelzőlámpa (piros) kigyullad. Hagyja néhány percig felmelegedni, hogy megszabaduljon az új szagtól.

A TERMÉK HASZNÁLATA

- Miután megtisztította a lemezeket, tegye bele a termékbe. A lemez megfelelő elhelyezésekor a fényhangok hallhatók;
- Kapcsolja be a terméket a lemez felmelegítéséhez. A piros „Kész” jelzőfény kigyullad. Amint a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a beállításjelző lámpa (piros) kialszik;
- Nyissa ki a készüléket, és enyhén olajozza meg a lemezeket;
- Öntse a diós tésztát a lemez ellipszis részének lyukába;
- Azonnal zárja le a készüléket a fogantyú segítségével, hogy a tészta egyenletesen oszlik el a lemez ellipszis részének teljes nyílásában. Sütés közben ne fogja meg a készülék fogantyúját, mert ez megakadályozza a tészta felemelkedését;
- A sptési idő körülbelül 6-8 perc, és a tészta összetételétől függően változik;
- Fa vagy műanyag szerszámokat (például egy kis kanalat) használjon a termék lemezének felületén. Az éles és keményfém szerszámokat nem szabad ilyen célra használni;
- Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.

TISZTÍTÁS

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni. Soha ne helyezze a készüléket vízbe vagy folyó víz alá.
- A készülék külsejének tisztításához használjon nedves szivacsot, és óvatosan szárítsa meg.
- A lemezek tisztításához használjon mosogatószeres nedves szivacsot. Óvatosan öblítse le és szárítsa meg őket.
- Ha tészta van a tányéron, javasoljuk, hogy használjon növényi olajat a lágyításhoz, és várjon 5 percet, mielőtt kiveszi.
- Soha ne használjon súrolópárnát vagy port.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Névleges feszültség	220-240 V
Működési frekvencia	50/60 Hz
Teljesítmény	750 W