



- PowerA továbbfejlesztett vezetékes kontroller XBOX készülékhez
- 3 méter eltávolítható USB vezeték
- Használati útmutató

TELEPÍTÉS

1. Ha az Xbox ki van kapcsolva, csatlakoztassa az USB-kábelt a konzol egy szabad USB-portja és a vezérlő Micro-USB-portja között. Nyomja meg a vezérlőn lévő Xbox gombot, amíg a konzol be nem kapcsol. A kis fehér LED világítani fog a sikeres kapcsolat jelzésére.

2. Ha az Xbox konzol már be van kapcsolva, egyszerűen csatlakoztassa az USB-kábelt a konzol bármelyik szabad USB-portjához, és csatlakoztassa a Micro USB-t a vezérlőhöz. A kis fehér LED-lámpának világitania kell, jelezve a sikeres csatlakozást.

MEGJEGYZÉS: A játékosok és a vezérlők hozzárendelését lásd a hivatalos Xbox felhasználói kézikönyvben.

A SPECIÁLIS JÁTÉKGOMBOK HOZZÁRENDELÉSE

1. Nyomja meg a vezérlő hátoldalán található Program gombot. A LED csatlakozási jelző villogni fog, jelezve, hogy a vezérlő hozzárendelési módban van.

2. Nyomja meg az alábbi gombok egyikét (A/B/X/Y/ LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) az újbóli hozzárendeléshez. Ezután nyomja meg a hozzárendelni kívánt speciális játékgombot (AGR vagy AGL). A LED-kapcsolat jelzőfénye abbahagyja a villogást, jelezve, hogy a speciális játékgomb be lett állítva.

3. Ismétlje meg ezt a többi Advanced Gaming Button (Speciális játékgomb) esetében.

MEGJEGYZÉS: Az Advanced Gaming Button hozzárendelések a kapcsolat megszakítása után is a memóriában maradnak. **RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS**

1. Tartsa lenyomva a Program gombot 2 másodpercig. A LED Connection Indicator lassan villogni kezd, jelezve, hogy a vezérlő hozzárendelési üzemmódban van.

2. Nyomja meg a korábban hozzárendelt gombot, és a funkció törlődik. **USING THE SHARE BUTTON**

Refer to Xbox documentation for details on functions and features related to the Share button.

A FEJHALLGATÓ DIAL HASZNÁLATA

Csatlakoztassa vezetékes fejhallgatóját a vezérlő 3,5 mm-es sztereó csatlakozójához. A hangerőszabályzó tárcsa pirosan világít, jelezve, hogy a mikrofon el van némítva. Nyomja le a dial-t a mikrofon némításának feloldásához. Nyomja meg újra a dial-t a némításhoz. A fejhallgató hangerejének beállításához érintse meg a dial-t balra vagy jobbra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő minimális vagy maximális hangerőre állításához.

MEGJEGYZÉS: Az Xbox beállításain belül a hangvezérlők elsőbbséget élveznek, ezt követi a Headset Dial, majd végül a headset hang- vagy némításvezérlői. További részletekért olvassa el az Xbox és a headset dokumentációját.

HIBAEHÁRÍTÁS

Az aktuális GYIK-ekért látogasson el a PowerA.com/support webhelyre.

Kérdés: A vezérlő nem csatlakozik az Xbox konzolhoz?

- Ellenőrizze, hogy az Xbox konzol be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a televíziója a megfelelő videobemenetre van-e állítva, és hogy a televízió képernyőjén látható-e az Xbox-konzol kezelőfelülete.
- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e az Xbox konzolhoz.
- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a PowerA Enhanced Wired Controllerhez.

Kérdés: A vezérlő csatlakoztatva van, de nem működik?

- Ellenőrizze, hogy az 1-es játékos vezérlőjét használja. További hibaelhárításért olvassa el az Xbox konzol felhasználói kézikönyvét.

MOZGÁS FIGYELMEZTETÉS

A videojátékok megsérthetik az izmokat, az ízületeket, a bőrt vagy a szemet. Kövesse ezeket az utasításokat, hogy elkerülje az olyan problémákat, mint az ínhüvelygyulladás, a kéztőalagút szindróma, a bőrirritáció vagy a szem megerőltetése:

- Kerülje a túlzott játékot. Tartson 10-15 perces szünetet óránként, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy nincs szüksége rá. A szülőknek figyelniük kell gyermekeiket a megfelelő játéokra.
- Ha a keze, csuklója, karja vagy szeme elfárad vagy megfájdul játék közben, vagy ha olyan tüneteket érez, mint a bizsergés, zsibbadás, égés vagy merevség, álljon meg és pihenjen néhány órát, mielőtt újra játszana.
- Ha játék közben vagy után továbbra is fennáll a fenti tünetek bármelyike vagy egyéb kellemetlen érzés, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelem:

Az egységen a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada License alól mentesített RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és

(2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

GYÁRTÓ: ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Zürich-tó, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM
KÍNÁBAN KÉSZÜLT
AUSZTRÁLI GARANCIANYILATKOZAT

Erre a termékre olyan garancia vonatkozik, amelyeket az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény nem zárhat ki. Súlyos meghibásodás esetén jogosult cserére vagy pénz visszatérítésére, valamint bármely más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem megfelelő, és a meghibásodás nem minősül súlyos meghibásodásnak. Ausztráliában vagy Új-Zélandon vásárolt termékre a vásárlás dátumától számított egy év garancia vonatkozik. A jótállás érvényesítéséhez a termék hibáinak a vásárlástól számított egy éven belül kell megjelenniük. Minden jótállási igényt a vásárlás kiskereskedőjén keresztül kell visszaküldeni a kiskereskedő visszaküldési szabályzatának és eljárásainak megfelelően. A termék kiskereskedőhöz való visszajuttatásával kapcsolatban felmerülő költségek teljes mértékben a fogyasztót terhelik.

AU NAGYKERESKEDELMI FORGALMAZÓ:

Level 2, 2 Darling Street South Yarra,
Ausztrália VIC 3141
bluemouth.com.au
E-mail: support@bluemouth.com.au
+61 3 9867 2666

TOVÁBBI JOGOK

© 2021 ACCO Brands USA LLC. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands Corporation védjegyei. A Microsoft, az Xbox, az Xbox „Sphere” Design, az Xbox Series X|S, az Xbox One és a Windows a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

REGIONÁLIS MEGFELELÉS SZIMBÓLUMOK

További információ az egyes szimbólumnevek internetes keresésével érhető el.



A WEEE (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) szimbólum megköveteli, hogy az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően a háztartási hulladékon kívül helyezték el. Útmutatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgáltathoz vagy a kiskereskedőhöz.



A CE (Conformité Européenne aka European Conformity) jelzés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi irányelveknek és előírásoknak.



Az UKCA (UK Conformity Assessment) védjegy a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az Egyesült Királyság vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak.



A Szabályozási Megfelelőségi Jel jelzi, hogy a termék megfelel az összes vonatkozó ACMA (Australian Communications and Media Authority) szabályozási előírásnak, beleértve az elektromos biztonsággal és/vagy elektromágneses kompatibilitással (EMC) kapcsolatos összes műszaki és nyilvántartási követelményt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezúton az ACCO Brands USA LLC (4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA) kijelenti, hogy ez a vezetékes vezérlő megfelel a 2014/30/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: PowerA.com/compliance

