

BROCK
Electronics

Elektromos Kávéfőző



BROCK

Electronics

BROCK Elektromos Kávéfőző ECP 105

A készülék felépítése

1. Összecsukható fogantyú
2. gomb a fogantyú leajtásához
3. kávéskanna
4. jelzőlámpa
5. kapcsoló (O/I)
6. alap
7. kábel



I. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

Ez az elektromos török kávékanna jó erős kávé készítésére szolgál. A készülék egy kannából és egy hálózati tápegységből áll. Egy kannából 4-5 kis csésze kávé készíthető.

FIGYELEM!

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és szükség esetén tartsa meg újra. A készüléket rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő információknak megfelelően kell használni.

II. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek nem használhatják a terméket, hacsak felügyelet alatt nem állnak vagy utasítást nem kaptak a készülék használatára.
2. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
3. A gyermekek veszélyének elkerülése érdekében minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) tartson távol a kezűktől.
4. Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat feszültsége a konnektorban megfelel a készülék feszültségigényének.
5. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
6. Ne merítse az elektromos csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
7. Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt vagy a csatlakozót.
8. Ha a készülék vízbe esik, ne kísérelje meg eltávolítani. Azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
9. A készülék tisztítása és karbantartása vagy tartozékainak cseréje előtt húzza ki a tápkábelt.
10. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
11. Ha megsérül a készülék vagy annak kábele, ne kísérelje meg saját maga megjavítani.
12. A tápkábel szabadon lógjon, nem szabad összehajtani vagy összetörni, és nem érintkezhet forró felületekkel.
13. Ne tegye ki a készülék tápkábelét magas hőmérsékletnek.
14. Amikor kihúzza a készüléket az elektromos hálózatról, a dugónál fogva húzza, ne a tápkábelnél.
15. Ne használja a készüléket sérült tápkábellel vagy csatlakozóval.
16. Ne hagyja felügyelet nélkül működni a készüléket.
17. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott. Veszélyesek lehetnek a felhasználóra nézve, és károsíthatják a készüléket.
18. A készülék kizárólag beltéri háztartási használatra készült.

III. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELEM!

- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készülékben lévő víz nagyon gyorsan felmelegszik.

Öblítse ki az edényt forrásban lévő vízzel:

1. Óvatosan öblítse ki a kanna belsejét.
2. Tisztítsa meg az edény külsejét és az alapegységet nedves ruhával, majd törölje szárazra.
3. Helyezze az alapegységet stabil, sima felületre.
4. Öntsön vizet az edénybe, de ne lépje túl a megjelölt MAX szintet.
5. Helyezze az edényt az alapegységre
6. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.
7. Fordítsa a kapcsolót "I" állásba; kigyullad az ellenőrző lámpa.
8. Forraljuk fel a vizet az edényben. Vigyázz, nehogy felforrjon.
9. Fordítsa a kapcsolót "O" állásba
10. Húzza ki a készüléket a hálózatról.
11. Öntse ki a felforralt vizet az edényből.
12. A készülék használatra kész.

IV. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

FIGYELEM!

- A készülékben lévő víz nagyon gyorsan felmelegszik.
- Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a kávé az edényben, és ne hagyja felforrt.
- Ne dugja az ujjait a vízbe vagy az edényben főzött kávéba.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha üres.
- Ne melegítsen más folyadékot az edényben, csak vizet vagy kávé tartalmazó vizet.
- Ne hagyja felforrt a kávé!

1. Helyezze az alapot stabil, sima felületre, és csatlakoztassa a hálózathoz.
2. Öntsön vizet az edénybe. Ne lépje túl a MAX jelű szintet.
3. Öntsön a vízbe 2-4 teáskanál őrölt kávé. Hozzáadhatunk cukrot is. Keverje össze.
4. Helyezze az edényt az alapra.
5. Állítsa a kapcsolót "I" állásba - a bekapcsoláshoz. A piros lámpa kigyullad.
6. Amikor az edény tartalma emelkedni kezd és buborékolni kezd, gyorsan emeljük az edényt az alap fölé, majd kis idő múlva tegyük le újra – ezt többször is meg kell tenni, ügyelve arra, hogy a kávé ne forrjon fel és forrjon át.
7. Állítsa a kapcsolót "O" állásba - a kikapcsoláshoz. A piros jelzőlámpa kialszik.
8. Várjon egy kicsit, amíg a kávézacc az edény aljára esik.
9. Öntse az elkészített italt kávéscsészékbe.

V. TISZTÍTÁS

FIGYELEM!

- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ne tisztítsa erősen maró hatású szerekkel.

1. Válassza le a készüléket a hálózati áramról.
2. Óvatosan öblítse ki az edényben maradt kávé.
3. Tisztítsa meg az edényt és az alapegységet nedves ruhával.
4. Hagyja megszáradni.
5. Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Műszaki adatok

Teljesítmény: 600W

Tápfeszültség: 220-240 V, 50-60 Hz

Űrtartalom: 500 ml



Régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása (az Európai Unióban és a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban érvényes)

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni. Ehelyett a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására. Ha gondoskodik a termék ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek a termék teljesen helytelen hulladékkezeléséből származhatnak. Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A termékek újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket értékesítik.

Tel: +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu