

BROCK[®]
Electronics

**3 IN 1 SZENDVICSSÜTŐ, DIÓCSKA FORMÁZÓ ÉS
GRILL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

SSM 2004 SS





BROCK

3 IN 1 SZENDVICSSÜTŐ, DIÓCSKA FORMÁZÓ ÉS GRILL

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági információkra.

FONTOS BZITONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a termék első használata előtt, és tartsa biztonságos helyen.

Ha a készüléket harmadik félnek továbbadja, akkor ezt a kezelési útmutatót is kérjük, adja át.

A helytelen használat és kezelés a készülék meghibásodásához és a felhasználó sérüléséhez vezethet. Ez a készülék nem alkalmas sem kereskedelmi, sem kültéren történő használatra.

Mielőtt bedugná a dugót a hálózati aljzatba, ellenőrizze, hogy az áram és a tápellátás megfelel-e a típustáblán szereplő adatoknak.

Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, és tisztítás előtt. A készülék egyes részei használat közben felforrósodnak. Ezért a készüléket csak a fogantyúnál fogja meg.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy a hálózati csatlakozódugót. Életveszélyes áramütés miatt!

A gyerekek nem tudják felismerni az elektromos készülékek helytelen kezelésével járó veszélyeket. Ezért a gyermekek soha ne használjanak elektromos háztartási készülékeket felügyelet nélkül.

Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábelben vagy a csatlakozón sérülés jelei vannak, ha a készülék a padlóra esett vagy más módon megsérült. Ilyen esetekben vigye el a készüléket szakemberhez ellenőrzés és szükség esetén javítás céljából.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon éles szélekre, és tartsa távol forró tárgyaktól és nyílt lángtól.

Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre, és ne érintkezzen forró tárgyakkal vagy nyílt lánggal (pl. főzőlap).

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben.

A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.

Kérjük, ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében [pl. függöny].

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Távolítson el minden csomagolóanyagot.

Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a pirítófelületeket, majd szárítsa meg. Tekerje le teljesen a hálózati kábelt.

A TERMÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő aljzathoz.
- Az ellenőrző lámpák világítanak, és a pirítófelületek felmelegednek.
- A készüléket használat előtt fel kell melegíteni. Közben készítse el az ételt. Amint a készülék felmelegedett, az ellenőrző lámpa kialszik.
- Most elkezdheti a használatot.
- Nyissa ki a készüléket a retesznél.
- Zárja le a készüléket, ügyelve arra, hogy a retesz be legyen zárva.
- Figyelem:
- Ha az élelmiszereken túl sok töltet van, a készüléket nem lehet bezárni. Vegyük le a tölteléből. Soha ne használjon erőt a készülék bezárásához.
- Pirítás közben a hőmérséklet-szabályozó termosztát kikapcsol, majd újra bekapcsol. Az ellenőrző lámpa is ki- és újra bekapcsol.
- A grillezési folyamat befejezése után (kb. 2-3 perc) nyissa ki a reteszt, és egy lapos fa vagy műanyag spatula segítségével távolítsa el az ételeket. Soha ne használjon éles vagy fém tárgyat (pl. kést, fém spatulát stb.), mert ez károsítja a teflon bevonatot.
- Ha mozgatható ételt kíván grillezni, zárja be ismét a készüléket, és várja meg, amíg a pirító felületek kellőképpen felmelegednek.
- Amikor az ellenőrző lámpa ismét kigyullad, megismételheti a pirítási folyamatot a fent leírtak szerint. A grillezési folyamat befejezése után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Nyitott állapotban hagyja kihűlni a készüléket.



Vigyázat:

- A grillező felületek, valamint a készülék oldalai és teteje nagyon felforrósodnak. Kerüljön minden érintkezést. Égésveszély! Csak a fogantyúnál fogja meg.
- A készüléket használat közben mindig vízszintesen kell elhelyezni.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőnek, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ne merítse a készüléket semmilyen folyadékba.
- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben.

FIGYELMEZTETÉS: Faszenet vagy hasonló éghető tüzelőanyagokat nem szabad ezzel a készülékkel használni

HOGYAN CSERÉLJÜK KI A LEMEZEKET

1. lépés: Nyissa ki a szendvicssütőt.
2. lépés: Húzza meg a leválasztó gombot a főzőlap kioldásához, és vegye ki a nyílak irányába, ahogy az ábrán látható.
3. lépés: A kívánt főzőlap helyére pattanásához helyezze le a főzőlapot kis erővel, amíg kattató hangot nem hall.

Figyelmeztetés: A lemezeket csak akkor cserélje ki, ha a készülék lehűlt állapotban van.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Először húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Csak akkor tisztítsa, ha a készülék teljesen kihűlt.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék házfelületét és pirítófelületeit.
- A morzsát, vagy ételmaradékot a legegyszerűbb egy nagyon puha kefével eltávolítani.
- Soha ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy éles tárgyakat (pl. súrolókefét vagy kést) a tisztításhoz.

Figyelem: Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Életveszély áll fenn áramütés miatt.

- Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:
- a személyzeti konyhákban, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben
- Lakásban
- ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Feszültség220-240 V~50/60 Hz
Teljesítmény750 W

BROCK[®]
Electronics