

 **esperanza**[®]
creating space for your dreams

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
EKK116S

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Bekapcsolás előtt olvassa el a vízforraló kézikönyvét, még akkor is, ha tudja, hogyan kell hasonló készülékeket használni. A vízforralót a használati utasításnak megfelelően kell használni. A vízforraló használati útmutatóját kérjük, tartsa meg későbbi használatra.

A jótállás idejére ajánlatos az eredeti csomagolást megőrizni

A vásárlást igazoló számla egyben garanciajegy is egyben, reklamáció esetére. Szállításkor a vízforralót az eredeti dobozába kell helyezni.

VIGYÁZAT: Ne használja a vízforralót, ha nincs benne víz!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELEM!

1. A berendezést 8 éve kor alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, valamint olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és nem ismerik a berendezést, felügyelet alatt használhatják az eszközt. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A gyermekek ne végezzenek felügyelet nélkül a berendezés tisztítását és karbantartását. A vízforraló nem játék.
2. Gyermekektől távol tartandó.
3. A vízforraló kizárólag háztartási használatra szolgál, és nem használható a rendeltetésétől eltérő célokra.
4. Mielőtt csatlakoztatná a vízforralót a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a vízforraló adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózatban lévő hálózati feszültséggel. Ne csatlakoztassa a vízforralót, ha a feszültség nem kompatibilis.
5. A vízforraló aljzatát csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.
6. Soha ne használja a vízforralót fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.
7. Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a vízforralóval együtt szállítottak, vagy amelyeket nem ehhez a vízforraláshoz terveztek.
8. Mindig helyezze a vízforralót egyenes, száraz felületre.
9. Ne tegye a vízforralót ablakpárkányra.
10. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó nem érintkezik vízzel vagy nedvességgel.
11. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot az elektromos vízforralóra.
12. Ne merítse az elektromos vízforralót vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba.
13. Az elektromos vízforraló nem használható ipari környezetben és kültéren.
14. Ne használjon aeroszolt a vízforraló közelében.
15. Ha nem használja a vízforralót, le kell választani az elektromos hálózatról.
16. Ne tegye az elektromos vízforralót tűzhelyre, gáz- és elektromos főzőlapra.
17. Ne helyezze a vízforralót nyílt lánggal működő berendezések és tárgyak közelébe, melyek felforrósíthatják az eszközt.
18. Ne használja a vízforralót, ha a vízforraló, a csatlakozódugó vagy a kábel sérült. A cserét vagy javítást jelenteni kell egy szakszerviznek.
19. Semmilyen módon ne próbálja megjavítani a vízforralót, mert fennáll az áramütés veszélye. Minden javítást és beállítást szakszervizre vagy cégre kell bízni.
20. A jótállási idő alatt a készülékbe történő önbeavatkozás kárt okoz.
21. Ne helyezze a vízforraló tápkábelét forró felületek vagy éles tárgyak közelébe.
22. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, helyezze el úgy, hogy senki ne tudja megrongálni.
23. Húzza ki a vízforralót a csatlakozódugónál fogva, ne húzza a vezetékét.
24. A vízforralót csak a vele együtt szállított talppal szabad használni.
25. A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha nincs benne víz.
26. A kannát forró italok készítésére használják, tölts fel tiszta vízzel, forralja fel és ürítse ki.
27. A készülék kizárólag vízforralásra alkalmas.
28. Forrás közben ne érintse meg, ne nyissa ki vagy mozgassa a fedelet.

A termék részei:

1. Talp, huzaltárolóval
2. Ki-bekapcsoló gomb
3. Fedőnyílás
4. Vízsintjelző a belsejében jelölve

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást, és vegyen ki mindent a belsejéből.
2. Állítsa be a szükséges hosszúságú tápkábelt, a kábel többi részét pedig hagyja a vízfóralalójában.
3. A talpat, szilárd, egyenletes felületre helyezze.
4. Töltse fel a vízfóralalót a szükséges mennyiséggel. A víznek el kell érnie a minimális és
 1. nem haladhatja meg a vízfóralaló belsejében feltüntetett maximális szintet.
5. Víz önthető a kifolyón vagy a nyitott fedélen keresztül, amelyet a víz kiöntése után megfelelően le kell zárni.
6. Ne öntse ki a vízfóralaló aljában lévő vizet.
7. Helyezze a vízfóralalót a hozzá tartozó talpra.
8. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba.
9. Kapcsolja be a vízfóralalót úgy, hogy a kapcsolót (2) az "I" állásba nyomja.
10. Amikor a víz forr, a vízfóralaló automatikusan kikapcsol.
11. Mielőtt leveszi a vízfóralalót a talpról, győződjön meg róla, hogy a vízfóralaló ki van kapcsolva, amikor még az "I" pozícióban van, manuálisan kapcsolja le.
12. Ne használja a vízfóralalót, ha nincs benne víz.

A VÍZFÓRALALÓ TISZTÍTÁSA ÉS VÍZKÖMMENTESÍTÉSE

A lerakódásokat és a vízkövet rendszeresen, legalább havonta egyszer el kell távolítani. A vízfóralalót a lerakódásoktól a következő módokon tisztíthatja meg:

- 1/2 liter 8%-os fehér ecet, amelyet hideg vízfóralalóba kell önteni, és forralás nélkül hagyni 2 órán át. Ezután ürítse ki a vízfóralalót, és forraljon fel tiszta vizet, ürítse ki. Ismétlje meg legfeljebb ötször.
- 30 g citromsavat ½ l vízzel forralunk fel a vízfóralalóban, hagyjuk állni 30 percig. Ürítse ki a vízfóralalót, és forraljon fel tiszta vizet, ürítse ki. Ismétlje meg legfeljebb ötször.

A vízfóralaló külső részeinek tisztításához használjon folyékony mosogatószerrel megnedvesített nedves ruhát. A talp tisztításához csak száraz ruhát használjon. Ne használjon oldószert, hígítót vagy tisztítószert, amelyek károsíthatják vagy megkarcolhatják a vízfóralalót és annak elemeit.

Műszaki adatok: 220-240V - 50-60Hz; 1350W; 1 liter

**A használt elektronikus termékek megsemmisítése**

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.