

BROCK
Electronics

BROCK
Forrólevegős sütő
AFM 3501 BK





BROCK
Forrólevegős sütő
AFM 3501 BK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Mindig a fogantyúkat használja.
3. Szoros felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek használnak, vagy gyermekek közelében használják.
4. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a sütő kábelét, dugóját vagy bármely részét.
5. Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztal vagy a pult szélén, és ne érjen forró felületekhez.
6. Ne működtesse a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, vagy miután a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálatra, javításra vagy beállításra.
7. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata veszélyt vagy sérülést okozhat.
8. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe.
9. A sütő működtetésekor hagyjon legalább tíz centiméter szabad helyet a sütő minden oldalán, hogy biztosítsa a megfelelő levegőáramlást.
10. Ha nem használja, és tisztítás előtt húzza ki a konnektorból. Hagyja kihűlni az alkatrészek fel- vagy levétele előtt, valamint tisztítás előtt.
11. A leválasztáshoz fordítsa az időszabályzót OFF állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót. Mindig fogja meg a csatlakozót, és soha ne húzza a vezetékét.
12. Rendkívül óvatosan kell eljárni, amikor forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó csepegtetőedényt mozgat.
13. Ne takarja le fémfóliával a morzsatálcát vagy a sütő bármely részét. Ez a sütő túlmelegedését okozhatja.
14. Legyen rendkívül óvatos, amikor eltávolítja a tálcát vagy az állványokat, vagy amikor forró zsírt vagy más forró folyadékot dob ki.
15. Ne tisztítsa a sütő belsejét fém súrolópárnákkal, mert annak darabjai letörhetnek a lapról, és hozzáérhetnek az elektromos alkatrészekhez, ami áramütés veszélyét okozhatja.
16. Tilos túlméretes ételeket vagy fém edényeket a sütőbe tenni, mert tüzet okozhat, vagy elektromos veszélyt okozhat.
17. Tűz keletkezhet, ha a sütőt működés közben letakarják vagy gyúlékony anyagokhoz, például függönyökhöz, drapériákhoz, falakhoz és hasonlókhöz hozzáér. Működés közben ne tároljon semmilyen tárgyat a készülék tetején.
18. Rendkívül körültekintően kell eljárni, ha olyan főző- vagy sütőedényt használ, amely nem fémből vagy sütőálló üvegből készült.
19. Ügyeljen arra, hogy semmi se érjen hozzá a sütő felső vagy alsó részéhez.
20. Ne tegye a sütőbe a következő anyagokat: karton, műanyag, papír vagy bármi hasonló.
21. Ne tároljon a gyártó által javasolt tartozékokon kívül semmilyen más anyagot ebben a sütőben, amikor nem használja.
22. Mindig viseljen védő, szigetelt sütőkesztyűt, amikor behelyezi vagy kiveszi a forró sütőből.
23. Ennek a készüléknek edzett, biztonsági üveg ajtaja van. Az üveg erősebb, mint a hagyományos üveg, és jobban ellenáll a törésnek. Az edzett üveg a szélei körül még eltörhet. Kerülje az ajtó felületének megkarcolását vagy az élek bevágását.
24. Ez a készülék KI van kapcsolva, ha az Időzítő vezérlő gomb „KI” állásban van.
25. Ne használja a szabadban.
26. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

BROCK

Electronics

1. Mivel a levegő sütéses technológia azonnal felmelegíti a készülék belsejében lévő levegőt, a forrólevegős sütés közben az edény rövid időre való kihúzása a készülékből alig zavarja a folyamatot.
2. Hasonló méretű hozzávalókat készítsen elő, hogy elkerülje, hogy egyes darabok túl- vagy alulsüljenek.
3. A kisebb összetevők általában valamivel rövidebb elkészítési időt igényelnek, mint a nagyobb összetevők.
4. Nagyobb mennyiségű hozzávaló csak valamivel hosszabb, valamint kisebb mennyiségű hozzávaló csak valamivel rövidebb elkészítési időt igényel.
5. Az elkészítési idő felénél a kisebb hozzávalók összerázása optimalizálja a végeredményt, és segíthet megelőzni az egyenetlenül sült alapanyagokat
6. Adjon hozzá egy kis olajat a friss burgonyához a ropogós eredmény érdekében. Az olaj hozzáadása után néhány percen belül süsse meg a hozzávalókat a légsütőben.
7. Ne készítsen túl zsíros összetevőket, például kolbászt a légsütőben.
8. A sütőben elkészíthető haranpivalókat légsütőben is elkészítheti.

Automatikus kikapcsolás

A forrólevegős olajsütő automatikus kikapcsolóval van felszerelve. Ez akkor aktiválódhat, ha:

1. A beállított főzési idő lejárt. Megszólal az időzítő, és az automatikus kikapcsolás aktiválódik, kikapcsolva a forrólevegős sütőt.
2. A főzőrekeszt sütés közben ki kell húzni a forrólevegős sütőből. Az időzítő addig folytatja a visszaszámlálást, amíg a főzési idő le nem telik.

Megjegyzés: Ha a forrólevegős sütőt ki kell kapcsolni a beállított főzési idő letelte előtt, kapcsolja ki, és húzza ki a konnektorból.

Mit szabad tenni és mit nem

Amit szabad:

Használat előtt ellenőrizni, hogy a tapadásmentes bevonatú főzőkosár biztonságosan rögzítve van-e. Ennek elmulasztása megakadályozza a forrólevegős sütő működését. A sütőrekeszt csak a sütőkosár fogantyújánál fogja meg. Legyen óvatos, amikor eltávolítja a tapadásmentes bevonatú főzőkosarat, mert gőz szabadulhat fel.

Amit ne tegyen:

Megfordítani a tapadásmentes sütőkosarat úgy, hogy a sütőtér továbbra is fel van szerelve, mert a felesleges olaj összegyűlhet a sütőtér alján. Lefedni a forrólevegős sütőt vagy annak levegőbemeneti nyílásait, mert ez megzavarja a levegő áramlását, és befolyásolhatja a sütés eredményét. Feltölteni a sütőteret olajjal vagy bármilyen más folyadékkal. Megnyomni a tapadásmentes bevonatú sütőkosár kioldó gombot, miközben rázza az összetevőket. Használat közben vagy közvetlenül utána megérinteni a sütőrekeszt, mert nagyon felforrósodik; csak a fogantyúnál fogja meg a sütőteret.

Gondozás és karbantartás

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási kísérletet végezne, kapcsolja ki és húzza ki a forrólevegős sütőt az elektromos hálózatról, és hagyja teljesen kihűlni.

1. LÉPÉS: Törölje le a forrólevegős sütő főegységét egy puha, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg.
2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a tapadásmentes főzőkosarat meleg, szappanos vízben, majd öblítse le és alaposan szárítsa meg.

BROCK

Electronics

Ne merítse a forrólevegős sütő főegységét vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószeret vagy súrolószert a forrólevegős sütő vagy tartozékai tisztításához, mert ez kárt okozhat. Megjegyzés: A forrólevegős sütőt minden használat után meg kell tisztítani.

1. Vegye ki a készüléket a dobozból
2. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről.
3. Helyezze a csomagolást a dobozba, és biztonságosan tárolja vagy dobja ki.

Első használat előtt

1. LÉPÉS: Ellenőrizze, hogy a forrólevegős sütő ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a hálózati tápegységből.
2. LÉPÉS: Törölje le a forrólevegős sütő főegységét egy puha, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Tisztítsa meg a tapadásmentes bevonatú főzőkosarat meleg, szappanos vízben, majd öblítse le és alaposan szárítsa meg. Ne merítse a forrólevegős sütő főegységét vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószeret vagy súrolószert a forrólevegős sütő vagy tartozékai tisztításához, mert ez kárt okozhat.
4. LÉPÉS: Helyezze a forrólevegős sütő főegységét egy stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

Megjegyzés: A forrólevegős sütő első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális, és el fog múlni. Használat közben biztosítson megfelelő szellőzést a forrólevegős sütő körül. Javasoljuk, hogy étel nélkül kapcsolja be a forrólevegős sütőt kb. 10 perccel az első használat előtt; ez megakadályozza, hogy a kezdeti füst vagy szag befolyásolja az étel ízét.

A forrólevegős sütő összeszerelés

1. LÉPÉS: Helyezze be a tapadásmentes bevonatú sütőkosarat a sütőtérbe, amíg az rögzül. Ellenőrizze, hogy a műanyag burkolat elrejtje-e a kioldógombot, nehogy azt használat közben lenyomja.
2. LÉPÉS: Csúsztassa a sütőrekeszt a forrólevegős sütő főegységébe a bezáráshoz.

Megjegyzés: A forrólevegős sütő előre összeszerelve kerül forgalomba. Használat előtt a sütőteret biztonságosan le kell zárni, mert ha nem így tesz, az akadályozza a működését.

A forrólevegős sütő használata

1. LÉPÉS: Dugja be a konnektorba és kapcsolja be a forrólevegős sütőt.
2. LÉPÉS: Melegítse elő a forrólevegős sütőt kb. 5 percig az időzítő és a hőmérséklet-szabályozó tárcsák segítségével. A narancssárga teljesítmény- és hőjelző lámpák kigyulladnak, jelezve, hogy a forrólevegős sütő felmelegszik. Amint elérte a kívánt hőmérsékletet, a narancssárga hőjelző lámpa automatikusan kialszik.
3. LÉPÉS: Távolítsa el a sütőteret úgy, hogy a fogantyújával húzza ki a forrólevegős sütőből. Helyezze a sütőteret egy lapos, stabil, hőálló felületre.
4. LÉPÉS: Helyezze a hozzávalókat a tapadásmentes bevonatú főzőkosárba, majd csúsztassa vissza a sütőteret a forrólevegős sütőbe, hogy bezárja.
5. LÉPÉS: A hőmérséklet-szabályozó tekerőgombbal állítsa be a forrólevegős sütőt a kívánt hőfokozatra.
6. LÉPÉS: Határozza meg a hozzávalókhöz szükséges főzési időt, és használja az időzítő tekerőgombját az idő megfelelő beállításához; az időzítő elkezd visszaszámolni, amint elengedi.
7. LÉPÉS: Egyes összetevőket a főzési idő felénél fel kell rázni. Távolítsa el a sütőteret a sütőkosár fogantyújának kihúzásával a forrólevegős sütőből. Ellenőrizze, hogy a műanyag fedél takarja-e a sütőkosár kioldó gombját, ügyelve arra, hogy ne engedje ki a forró, tapadásmentes bevonatú sütőkosarat. Óvatosan rázza meg a sütőteret, majd csúsztassa vissza a forrólevegős sütő főegységébe, hogy bezárja, és folytassa a főzést.

BROCK

Electronics

8. LÉPÉS: Ha a főzés befejeződött és az előre beállított idő letelt, megszólal az időzítő. A sütőtér óvatos kinyitásával ellenőrizze, hogy az összetevők készen állnak-e. Ha a hozzávalók nem főttek meg, zárja be a sütőteret, és az időzítő tekerőgombjával állítsa be ennek megfelelően a sütési időt. Ha az étel megsült, vegye ki a tapadásmentes bevonatú főzőkosarat a sütőrekeszből, majd ürítse ki a tartalmát egy tálba vagy tányérra. Használjon hóálló fogót (nem tartozék), ha az étel nagy.

Megjegyzés: Mindig melegítse elő a forrólevegős sütőt a főzés megkezdése előtt, vagy adjon hozzá kb. 3-5 perccel a főzési időre. Ha a főzési időt vagy a hőmérséklet-beállítást használat közben módosítani kell, egyszerűen használja az időzítőt vagy a hőmérséklet-szabályozó tekerőgombokat, és a forrólevegős sütő automatikusan beállítja a beállításokat. Használat közben a narancssárga hő jelző lámpa ki- és bekapcsolva jelzi, hogy a kiválasztott hőmérsékletet fenntartja.

Vigyázat: Ne döntse az ételt közvetlenül egy tálba vagy tányérra, mert a felesleges olaj összegyűlhet a sütőtér alján, és az összetevőkre folyhat. Mindig vegye ki a tapadásmentes bevonatú sütőkosarat a sütőrekeszből.

Figyelmeztetés: A névleges feszültség még akkor is fennáll, ha a termosztát kikapcsolt állásba van kapcsolva. A forrólevegős sütő végleges kikapcsolásához kapcsolja ki a hálózati tápegységről.

A főzőkosár használata

A tapadásmentes bevonatú főzőkosár a könnyebb használat érdekében kivehető.

1. LÉPÉS: A tapadásmentes bevonatú sütőkosár sütőtérből való eltávolításához nyomja előre a fogantyún lévő műanyag fedelet, hogy felfedje a sütőkosár kioldó gombját.
2. LÉPÉS: Nyomja meg és tartsa lenyomva a sütőkosár kioldó gombját, és óvatosan emelje fel a fogantyút, hogy kioldja a tapadásmentes bevonatú sütőkosárt.
3. LÉPÉS: Helyezze vissza a tapadásmentes bevonattal ellátott főzőkosarat úgy, hogy rögzítse a sütőtérbe, amíg az a helyére nem kerül.
4. LÉPÉS: Csúsztassa vissza a műanyag fedelet a helyére úgy, hogy eltakarja a főzőkosár kioldó gombját.

Figyelmeztetés: Soha ne nyomja meg a sütőkosár kioldó gombját, ha a sütőtér fel van emelve, mert ez sérülést okozhat; csak akkor nyomja meg, ha a sütőteret sima, stabil felületre helyezte.

Főzési útmutató

Az alábbiakban útmutatást adunk bizonyos típusú ételek forrólevegős sütővel történő sütéséhez. Ez csak iránymutatás, és a főzést mindig ellenőrizni kell. Az ételnek mindig forrónak kell lennie tálalás előtt.

BROCK

Electronics

Étel	Mennyiség	Hozzávetőleges sütési idő	Hőfok	További információ
Vékony fagyasztott sültkrumpli	300-700g	16-18 perc	180C	Rázza fel a krumplit a „A forrólevegős sütő használata” című részben leírtak szerint.
Vastag fagyasztott sültkrumpli	300-700g	18-20 perc	200C	Rázza fel a krumplit a „A forrólevegős sütő használata” című részben leírtak szerint.
Házi sültkrumpli	300-800g	28-25 perc	200C	Részben áztassa be a burgonyagerezdeket vízbe, hogy eltávolítsa a keményítőt, adjon hozzá 1/2 evőkanál olajat, és rázza fel a „A forrólevegős sütő használata” című részben található utasításokat követve.
Házi burgonyagerezd	300-800g	28-25 perc	180C	Részben áztassa be a burgonyagerezdeket vízbe, hogy eltávolítsa a keményítőt, adjon hozzá 1/2 evőkanál olajat, és rázza fel a „A forrólevegős sütő használata” című részben található utasításokat követve.
Steak	100-500g	10 perc Közepesen átsült: 8 perc Enyhén átsült: 6 perc	180C	A sütési idő felénél fordítsa meg.
Hamburgerhús	100-500g	18-20 perc	180C	A sütési idő felénél fordítsa meg.
Sertésszelet	100-500g	18-20 perc	180C	A sütési idő felénél fordítsa meg.
Csirkemell	100-500g	18-20 perc	200C	Mindig ellenőrizze, hogy rendesen megsült-e a csirke.
Csirkecomb	100-500g	15-22 perc	180C	Mindig ellenőrizze, hogy rendesen megsült-e a csirke.
Fagyasztott csirke falatkák	100-500g	10-15 perc	200C	
Tavaszi tekercs	100-400g	6-10 perc	200C	
Töltött zöldségek	100-400g	8-15 perc	160C	
Quiche	400g	8-15 perc	160C	
Muffinok	300g	10-15 perc	200C	

INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁHOZ



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vehetik át.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

Védjegyek BROCK Electronics tulajdonosa a DITECH DISTRIBUTION

Telefon +371 67297762

E-mail: info@gtcl.eu

www.brockgroup.eu, www.gtcl.eu

Műszaki szerviz: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu

