

**BROCK**<sup>®</sup>  
Electronics

# GOFRISÜTŐ WM 3002 BK



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Dugja be a dugót egy földelt 220-240V~, 50/60Hz-es hálózati aljzatba. A visszajelző lámpák (piros és zöld) kigyulladnak.

Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a termosztát segítségével (1-6. pozíció).

Amikor a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a beállításjelző lámpa (zöld) kialszik.

Nyissa ki a készüléket, és enyhén olajozza meg a lemezeket.

A gofritésztát a lemez üreges részének közepébe öntjük.

Azonnal zárja le a készüléket a fogantyú segítségével, hogy a tészta egyenletesen terüljön el a tányér teljes felületén.

Sütés közben ne fogja meg a készülék fogantyúját, mert ez megakadályozza a tészta felemelkedését.

Megjegyzés: Sütés közben a termosztát jelzőfénye (zöld) rendszeres időközönként kigyullad, majd kialszik, hogy a főzési hőmérséklet állandó maradjon. Ugyanígy a termosztátot a főzés közben bármikor beállíthatja, ha úgy érzi, hogy a hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas.

A főzési idő körülbelül 5 perc, és a tészta összetételétől függően változhat.

A főzési fokot mindenesetre a termosztáttal célszerű saját ízlése szerint szabályozni. A mennyiségek és a leírt idők csak tájékoztató jellegűek.

A főzés befejezése után egy spatula segítségével rakja félre a kész gofrit.

Ne használjon fémet vagy éles anyagot, mert károsíthatják a lemez bevonatát.

Használat után húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni.