

 **esperanz**
creatin gspace for gur dream

KONTAKT GRILLSÜTŐ



EKG006

GRILL HASZNÁLATA

- Vegye ki a rácsot a csomagolóanyagból.
- A jobb oldali fogantyún található egy kapocs a felső és az alsó grillezőlap egymáshoz rögzítésére. Alapbeállításként zárolva van. Húzza fel a kapcsot a grill kinyitásához.
- Törölje le a főzőlapokat nedves ruhával vagy szivaccsal, és szárítsa meg teljesen papírtörölővel vagy száraz ruhával.
- Csatlakoztassa a grillet a konnektorhoz, és a fűtés visszajelző lámpa világít. Előfordulhat, hogy az első használatkor egy kis füstöt lát. Ezt bizonyos alkatrészek első melegítése okozza. Ezen ne lepődjön meg vagy ne zavarja.
- Hagyja előmelegíteni a grillezőlapokat. Helyezze a grilltányérra húst, zöldséget, szendvicset vagy más olyan ételt, amelyet grillezni vagy főzni szeretne. Tegye le a felső grillezőlapot, hogy lefedje az ételt.
- Ha az étel elkészült, egy műanyag spatulával vegye le a grillről. Ne használjon fém fogót, fém spatulát, kést vagy más éles tárgyat. Ez károsíthatja a grillezőlapok tapadásmentes bevonatát.
- Használat után kapcsolja ki a grillet a hálózati kábel kihúzásával. Minden további kezelés előtt hagyja kihűlni a grillet.
- Zárja le a grillező lapokat a jobb fogantyún lévő kézi kapocs lehúzásával.

TAPADÁSMENTES BEVONAT A GRILLEMEZEKEN

A grillsütő grillfelülete speciális tapadásmentes bevonattal van ellátva. Ez a bevonat lehetővé teszi, hogy egészséges ételeket készítsen minimális mennyiségű zsír vagy olaj felhasználásával. Ne használjon éles, fém konyhai eszközöket, és ne vágjon ételt közvetlenül a grillezőlapokon.

A gyártó felelősséget nem vállal a bevonat éles tárgyak vagy fémeszközök használatából eredő sérüléseikért. A felület színének bármilyen változása csak a megjelenést befolyásolja, a működést nem.