



MULTIFUNKCIÓS ROBOTGÉP COOKING MASTER



KÉZIKÖNYV EKM025

SPECIFIKÁCIÓK

- Névleges feszültség: 220-240 V
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Védelmi osztály: I
- Teljesítmény: 1000W
- Rozsdamentes acél tál kapacitása: 5L
- 6 sebesség pulzáló funkcióval
- Folyamatos működési idő: 12 perc
- Lehülési idő a következő használat előtt: 20 perc
- Csúszásmentes gumi talp
- Automatikus megállítás túltöltés esetén
- Fröccsenésgátló
- Kábel hosszúság: 100cm
- Termék méretei: 47x54x23.9cm
- Nettó súly: 7.42kg

ALKATRÉSZEK

- Mixer fej
- Fokozat kapcsoló
- Fej kioldó kapcsoló
- Tál tartó
- Tál
- Forgótengely
- Tartozék betétek
- Turmix tartozékok
- Daráló tartozékok

Folyamatos működés és lehülés

A maximális működési idő 20 perc normál töltés esetén.

Kapcsolva ki az eszközt és hagyja lehűlni körülbelül 30 percig a következő használat előtt.

Ezzel megelőzheti a túlmelegedést és a készülék élettartamát növelheti.

Automatikus megállítás túltöltés esetén

A készülék automatikusan leáll túltöltés esetén.

Teendők túltöltés esetén:

- Állítsa a gombot "0" pozícióba és húzza ki a készüléket az áramforrásból
- Csökkentse a tál telítettségét
- Hagyja a készüléket hűlni néhány percig
- Csatlakoztassa az áramforráshoz és válassza ki a kívánt sebességet

Soha ne használjon egynél több tartozék betétet.

Győződjön meg, hogy a készülék fedelei megfelelően illeszkednek.

TARTOZÉKOK BETÉTEK

- Habverő
- Dagasztó
- Keverő

Tartozékok első használata:

Alaposan tisztítsa meg a tartozékokat mielőtt használatba venné.

Csak akkor tudja a készüléket bekapcsolni, ha a tartozékok megfelelően vannak csatlakoztatva.

Használati útmutató:

Nyomja le a kioldó gombot, a készülék fej automatikusan kiemelkedik.

Helyezze a tálát a tartóra, nyomja le, majd kövesse a lezárási szimbólumot a tál rögzítéséhez

Csatlakoztassa a fröccsenésgátlót.

Csatlakoztassa a kívánt tartozékot.

Nyomja le a kioldó gombot ismét

Indítsa el a készüléket a kívánt sebesség fokozat beállításával. Használja a Pulse(P) pozíciót a pulzáló funkcióhoz.

Használat után állítsa a sebességet "O" OFF pozícióba és húzza ki a készüléket az áramforrásból

Távolítsa el a tálát

Tisztítás:

Minden esetben kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból tisztítás előtt.

Készülékház tisztítása:

Száraz ruhadarabbal törölje át.

Soha ne használjon vizet a tisztításhoz

Tál tisztítása:

Kézzel tisztítsa, majd törölje szárazra. Ne használja mosogatógépben. Magas hőmérséklettől távol tartandó.

Tartozékok tisztítása:

Kézzel tisztítsa, majd törölje szárazra. Ne használja mosogatógépben.

Turmix tartozékok:

- Keverő edény
- Fedél

Turmix használata:

Helyezze a keverő edényt a készülékre.

Kövesse a lezárási szimbólumot. Ellenőrizze, hogy az edény megfelelően rögzült.

Helyezze rá a fedelet.

Tegyen tiszta vizet a turmixgépbe, ezzel növelhető a turmix hatékonysága.

Használat előtt a turmixolni kívánt alapanyagot vágja apró darabokra.

Ne tegyen forró alapanyagot a turmixgépbe.

Győződjön meg, hogy a kapcsoló "0" pozícióban áll. Helyezze az alapanyagot a turmixgépbe. Szükség esetén csökkentse az alapanyag mennyiségét.

Válassza ki a kívánt sebességet.

Állítsa "0" pozícióba a kapcsolót a művelet befejezéséhez.

Jégkockák esetén az edényt maximum 1/3 részéig töltsen.

Daráló tartozékok:

- Nyomórúd
- Spirál ház
- Spirál henger
- Kés
- 3 acél tárcsa
- Zárógyűrű
- Kolbász készítő
- 2 részes Kebbe készítő
- Töltő tálca

Húsdaráló használata:

Helyezze fel a spirál házat. Kövesse a lezárási szimbólumot.

Tegye a töltőtálcát a spirál ház nyílásához

Helyezze a spirál henger a házba

Helyezze a kést élével kifelé a spirál hengerre

Válassza ki az acél tárcsát, majd helyezze a spirál hengerre

Fordítsa el a zárógyűrűt órajárással megegyező irányba a lezáráshoz.

Helyezze a húst a töltőnyílásba

Kolbász készítő felhelyezése:

Csatlakoztassa a kolbász készítőt a spirál hengerhez

Fordítsa el a zárógyűrűt órajárással megegyező irányba a lezáráshoz.

Kebbe készítő felhelyezése:

Csatlakoztassa a kebbe készítőt a spirál hengerhez

Fordítsa el a zárógyűrűt órajárással megegyező irányba a lezáráshoz.

A kolbász és kebbe készítő tartozékokat ne tegye mosogatógépbe Ezek az alkatrészek kézzel tisztíthatók Tiszta vízzel mossa át és törölje szárazra

SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.
7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a réggel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.
8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK:

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
 - a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód
 - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás
 - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás
 - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás
 - a termék vagy szoftver helytelen telepítése
 - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A használt elektronikus termékek megsemmisítése



Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.



**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DECLARATION OF CONFORMITY**

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer):

**EDC Poterek Sp. Jawna
uL Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország**

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product):

Termék fajtája (kind of product):

ASZTALI TURMIXGÉP

Típusmegjelölés (type designation):

PIÑA COLADA

Cikkszám (item No):

EKM023

Opciók (options):

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives:

EMC 2004/108/C

Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak:

This product is compatible with the following norms/standards:

EN 60335-2-14:2006+A1+A2

EN 60335-1:2010

Gyártó/Meghatalmazott képviselő

Termékmenedzser

Product Manager



Producent/ Producător/ Producer/ Výrobce/ Výrobca
Productor/ Gamintojas/ Produtor/ Producteur/ Gyártó
Produttore/ Produzent/ Παραγωγός/ Производитель:
EDC Sp. Jawna. 05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133 www.esperanza.pl
MADE IN P.R.C.

® 2015 All rights reserved. Esperanza, Esperanza logo and Esperanza marks are owned by Esperanza and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.