


2.0 BT multimédiás hangszórók Tracer Charleston

Tracer®

Használati utasítás



Használati utasítás

- 1. Csatlakoztassa az L/R kábeleket a hangszóró állomásához.
- 2. Csatlakoztassa az audio bemeneti kábelt az audiokimeneti eszközökhöz (PC/ Ipad/Game Play stb.).
- 3. Csatlakoztassa a tápkábelt.
- 4. Kapcsolja be a kapcsolót, és forgassa el a hangerőszabályzó gombot a hangerő beállításához.

1		Bekapcsoló	Ha a felfelé áll, be van kapcsolva, ha lefelé, akkor ki van kapcsolva.
2	VOLUME	Hangerő szabályzó	Fordítsa jobbra a hangerő növeléséhez, balra a hangerő csökkentéséhez.
3	M	Mód változtató gomb	A hangszóró alapértelmezés szerint AUX módban van. Nyomja meg röviden, hogy belépjen az USB lejátszás módba/ Bluetooth módba/rádió módba.
4		Előző szám	Röviden nyomja meg az előző zeneszám kiválasztásához (Bluetooth/USB módban) FM módban az előző állomásra váltható.
5		Szünet/ Lejátszás	Lejátszás szüneteltetése (Bluetooth/USB módban)
		Rádió mód	Tartás lenyomva a gombot az állomások keresésének elindításához
		Némítás	AUX mód: röviden nyomja meg a némításához
6		Következő szám	Röviden nyomja meg a következő dal kiválasztásához (Bluetooth/USB mód) FM módban a következő állomásra váltható.
7	Tápellátást jelző LED	Bekapcsolás után a zöld lámpa világít	Bluetooth módban 1. A Bluetooth nincs csatlakoztatva: zöld fény villog 2. A Bluetooth-kapcsolat sikerült: a zöld lámpa világít
8	USB port	Csatlakoztatható USB pendrive az azokon lévő hangfájlok lejátszásához.	



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.