

**ELEKTRONIKUS KONYHAIMÉRLEG**  
**SKS 1008**



## Alap jellemzők


- Nagy pontosságú érzékelő
- Súlytartomány 5000g/1g 10000g/1g 15000g/1g
- Osztásérték 1g
- LCD kék háttérvilágítás, fehér digitális kijelző
- Automatikus nullapont követés
- Automatikus kikapcsolás
- Túlterhelési figyelmeztetés
- Mértékegység-átváltás kapcsoló (g/kg/lb/oz/ml/floz)

Ez a termék környezetbarát kialakítást alkalmaz, rendkívül alacsony energiafogyasztással. AAA elemmel működik. Kérjük, a vásárlás után távolítsa el az akkumulátor elszigetelt vékony rétegét, majd használhatja. Amikor megjelenik az alacsony feszültségre vonatkozó üzenet, cserélje ki az akkumulátort.



### Üzemeltetés

1. Helyezze a súlymérő lemezt (ha van) a testre
2. Nyomja meg az ON gombot a mérleg bekapcsolásához
3. A kijelző nullázása előtt nem végezhető terhelés vagy súlymérés.



### Mértékegység átváltás

Ezt a terméket több egységgel tervezték, amelyek az UNIT gomb megnyomásával válthatók egymás között.




### Ki- és automatikus kikapcsolás

Nyomja meg egy ideig a BE/KI gombot a konyhai mérleg kikapcsolásához. Automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercen belül nem történik művelet.




### Táramérési funkció

1. Amikor a kijelzőn „0” látható, óvatosan helyezze a mérni kívánt edényt a mérleg felületére.
2. Miután a kijelzőn megjelenik a tartály súlya, nyomja meg a ZERO gombot, az edény súlya törlődik. A képernyőn „0” látható.
3. Tegye a mérni kívánt alapanyagot az edénybe, a kijelzőn meg fog jelenni annak a súlya.



### Túlterhelési figyelmeztetés

Ha ez a figyelmeztető jel megjelenik a mérlegelés során, azt jelenti, hogy az aktuális terhelés meghaladja a termék maximális súlyát. Kérjük, azonnal vegye le a tárgyat, hogy elkerülje a mérleg testének sérülését.



### Alacsony feszültség figyelmeztetés

Ha az akkumulátor lemerült, a bal oldali üzenet (Lo) megjelenik a monitoron. Kérjük, azonnal cserélje ki az akkumulátort.

## Kalibráció:

1. Ha a mérőlap tiszta és a skála ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a ZERO & UNIT gombot, majd nyomja meg az ON/OFF gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a CAL felirat, majd elengedheti a ZERO és UNIT gombot.
3. Eközben a kijelzőn megjelenik a Belső kód érték. Ezután nyomja meg a UNIT gombot és a kijelzőn 5000g jelenik meg, utána 5000g villog.
4. A kijelző villogása mellett helyezzen ismert 5000g súlyú tárgyat a mérőlapra.
5. A kijelző egyszer felvillan a PASS szöveggel, majd megjelenik a tárgyak súlya, jelezve, hogy a mérleg használatra kész.

## JEGYZET

1. Ne tegye a terméket vízbe, és ne tisztítsa maró hatású vegyszerekkel.
2. Miután a mérleget bármely műanyag részét olajjal, fűszeres összetevőkkel, ecettel vagy más stimuláló anyaggal szennyezték, azonnal tisztítsa meg.
3. Mérlegeléskor. Kérjük, helyezze a mérleget kemény, sima felületre. Használat közben ne tegye szőnyegre vagy puha anyagra.